

MERCEDES TÆPPEFLISER

Vejledning for montering af selvklæbende tæppefliser.



Tæppeflisen er selvklæbende, hvor filmen kan fjernes og monteres på rent og plan gulv.

Generelle regler:

For at opnå et tilfredsstillende resultat skal følgende være opfyldt **inden** montering af tæppeflisen.

1. Lokalet:

Montering udføres ved den rumtemperatur, der er tilrådet for limen på tæppeflisen, almindeligvis 18C-25C.

2. Gulvet:

A. Skal være plant, fast og jævnt, uden revner og kanter. Dette er specielt vigtigt ved tæppefliser som disse med lav luv hvor undergulvets strukturer ellers vil kunne fremtræde synligt i tæppeoverfladen.

B. Linoleum og vinyl fjernes inden montering af tæppeflisen.

C. Skal være rent, tørt og ensartet sugende, uden olie og fedtpletter.

D. Støvsuges og vaskes i 3db salmiak, og støvsuges igen før montering af fliser.

E. Klinker og stærkt sugende underlag bør forbehandles med primer.

F. Der må ikke være fugt i undergulvet.

G. Gulvvarme skal være lukket og afkølet før montering til 2 dage efter.

H. Tæppefliserne og gulvet skal så vidt muligt afskærmes for direkte sollys under og indtil 2 dage efter montering.

3. Materialer:

Anbring tæppefliserne i det pågældende rum et døgn før tilskæring påbegyndes, således at fliserne akklimatiseres.

Dette er specielt vigtigt i vinterhalvåret på grund af de store temperaturforskelle.